


大風量負離子吹風機

TID192TW

家庭用



- 感謝您購買Tescom 產品。
- 使用前, 請務必詳閱本使用說明書, 正確使用本產品。請務必閱讀「安全注意事項」。
- 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。



●為經年使用的吹風機進行健檢！

- 您的吹風機是否出現以下症狀？
- 電源線或插頭異常發熱。
- 發出焦味。
- 產品出現部分破損或鬆動。
- 其他異常狀況或故障。

請停止使用本產品
請拔除插頭, 並前往
銷售店家洽詢檢修,
以免引發意外事故。

(免費維修規定)

自購買日起, 於保固期間內依使用說明書、產品標籤等指導內容正常使用卻故障時, 可依本保固書記載之內容, 享有購入店家的免費維修服務。
請攜帶產品與保固書前往購入店家洽詢。

1. 如有下列情況, 即使保固期限尚未到期仍須付費維修。
 - ①未正確使用、改造或不當修理造成故障或損傷。
 - ②購買後因摔落、搬家或運送等原因造成故障或損傷。
 - ③因火災、地震、水災、雷擊等天災與公害或電壓異常等外來因素, 導致故障或損傷。
 - ④使用於一般家用以外的場合, 例如在車輛、船隻上等業務場合使用所造成的故障或損傷。
 - ⑤保固書未提及的情況。
 - ⑥保固書未填寫購買日期、客戶姓名以及銷售店名, 或填寫內容遭篡改。
2. 如有搬家之情事, 請事先向購入店家洽詢相關事宜。
3. 如屬於贈品而無法委託本保固書上的購入店家維修, 請洽詢「客服聯絡窗口」。
4. 本保固書僅限日本國內使用。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 保固書無法補發, 敬請妥善保存以免遺失。

●維修備忘錄

本保固書約定以本保固書上載明之保固期限、條件為前提, 提供免費維修服務。
然顧客在法律上的權利並未因本保固書而受限。
關於保固期過後的維修等其他事宜, 請洽詢購入店家
或「客服聯絡窗口」。
關於保固期過後的維修、維修零件保修期限等詳情,
請參閱「售後服務」。
本產品保固書所記載的顧客個資, 僅用於維修或換貨寄送,
絕不作其他用途或提供第三者使用。

保固書		送修	
產品編號	TID192TW	保固期間	自購買日起
姓名		1年內	保固對象
★顧客資料	先生／小姐 地址(郵遞區號) 電話	★購買日期 年月日 店址、店名 電話	主體

台灣總代理：群光電子股份有限公司

地址：新北市五股區五權路2-1號4樓
服務電話：0800-255-123

安全注意事項

使用前, 請務必詳閱本使用說明書, 正確使用。如以使用說明書上未記載、不正確的使用方式使用本產品, 製造商將不擔負任何責任, 敬請見諒。

⚠ 警告

- 使用後請務必將開關推至「OFF」, 並自插座拔除電源插頭。
- 自插座拔除電源插頭時, 請手持插座部位。
- 使用消耗電量為1000W以上的電器時, 請獨立直接連接額定電流15A以上的插座。
- 請務必使用110V交流電。(台灣國內專用)
- 機身內部呈現紅色、冒出煙霧, 或主機內部有異物晃動發出聲響時, 請勿使用。
- 請勿毀損電源線。
- 請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、改造或捆綁。
- 長時間使用或不當使用, 可能會導致電源線斷裂, 因此下列狀況發生時請勿使用。
 - 使用時出風不順, 時有時無。
 - 電源線扭轉後無法復原。
 - 電源線、插頭根部變形或損傷。
 - 插座插入部位鬆動。
- 請勿將電源線纏繞於主機上。
- 開關開啟後請勿閒置。請勿放置於耐熱度低的物品上, 例如棉被、紙類等易燃物或塑膠袋等。
- 請勿放任孩童單獨使用。不可用於嬰幼兒。
- 請勿於幼兒周遭使用。請勿存放於幼兒伸手可及之處。
- 除了安全負責人員監督或預先指導使用方法等情況之外, 本產品不提供兒童及身體、感官、精神方面有缺陷者, 或是缺乏使用經驗及知識者使用。
- 請注意切勿讓兒童玩弄本產品。
- 外層包裝的塑膠袋請勿置於嬰幼兒伸手可及之處。
- 請勿於易燃物(汽油、揮發油、稀釋劑、瓦斯、髮膠等)附近使用。
- 請勿遮擋入風口或出風口。
- 入風口或出風口請勿置入髮夾或其他異物。
- 使用中請勿對準出風口查看。
- 請勿與噴霧式髮膠同時使用。
- 請勿改裝。除維修技師外, 請勿自行拆解或維修。



- 警告一不要靠近浴室、臉盆或其它裝有水的容器使用本產品。
在浴室内使用吹風機時, 由於在近水處, 故使用完畢後應取下插頭, 否則即使將吹風機斷電亦可能發生危險。
- 為達到多重保護之目的, 建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過 30mA 之漏電斷路器(RCD), 可諮詢安裝人員。

- 手部潮濕時請勿使用。
- 請勿將產品浸水或向產品潑水。

⚠ 注意

- 使用時, 請距離頭髮10cm以上的距離。熱風吹向同一處時, 請維持在20至30秒內。
- 使用時, 請小心避免毛髮捲入風口。
- 安裝或拆卸配件時, 請待吹風機完全冷卻後再進行。
- 身上配戴項鍊等金屬飾品時, 金屬飾品可能因熱風而發熱, 請特別注意。
- 除了吹乾頭髮、整理造型之外, 請勿挪為他用, 亦不可用於寵物身上。
- 請勿用於假髮或髮片(接髮)。
- 請勿摔落或撞擊產品。
- 請勿作為業務用途。此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。
- 開闔請以適當速度推移至正確位置, 切勿推移過快。此外, 請推移至正確位置使用。
- 使用途中或剛使用完畢時, 配件與出風口的溫度極高, 請勿觸摸。
- 此外, 亦不可觸碰肌膚。

折疊或展開手把時, 請勿將手指置於

■ 部位。

請勿快速折疊或展開手把。



規 格

產品名稱	大風量負離子吹風機	產品編號	TID192TW
消耗電量	1200W	附屬配件	風罩
尺寸	長75×寬127×高236mm (主機) 長75×寬168×高236mm (裝上風罩時)		

產品部位名稱與作用

附屬配件

• 配件：風罩


風罩可自由拆卸。

※風罩在使用中或剛使用完畢時為溫度極高，請勿觸摸。

附屬配件可另行訂購，請洽各大店家。
客服專線：0800-255-123

• 負離子對毛髮的作用

吹風機所產生帶有負離子的微小水分子，可保護毛鱗片。



使用方法

- 1 請確認風量切換鈕位於「OFF」位置，再將電源插頭插入插座。
- 2 將風量切換鈕推至「2」或「1」，將風吹向頭髮。以「2」吹整頭髮後，切換至「1」以冷風吹10至15秒，可延長造型維持時間。
- 3 使用後，請將切換鈕推至「OFF」，並自插座拔除電源插頭。

疑似故障時

異常現象

可能的原因

處理方法

時而吹出熱風，時而吹出冷風。

灰塵或毛髮附著於入風口。

請以清潔刷等工具清除灰塵或毛髮。若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。

可從出風口看見火花。（火花為安全裝置運作所致。）

入風口阻塞。

請清除阻塞入風口的異物。若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。

主機或熱風異常高溫。主機內部呈現紅色並冒出煙霧。

安全裝置未正常運作。

無法出風。

電源線斷裂。

出風不順，時有時無。

電源線即將斷裂。

電源線或插頭，根部變形或毀損。

電源線扭轉後，無法復原。

主機內部有異物晃動而發出聲響。

插入插座部位鬆動。

原因可能在於插座。請洽詢鄰近電器行。

負離子效果不顯著。

使用者如有下列情況，使用效果可能較不明顯。
•捲髮 •自然捲嚴重 •髮質細軟
•短髮 •頭髮剛燙直不久
•原本髮質即屬於潤澤型

清潔方法

請將風量切換鈕推至「OFF」並拔除電源插頭，待冷卻之後再開始清潔。

主機

使用乾燥的軟布擦拭汙垢。

汙垢難以清除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」中，確實擰乾後再行擦拭。

△ 注意

• 主機嚴禁水洗。


• 此外亦不可使用酒精、揮發油或去光水等化學藥劑清潔。

入風口



請以每週一次以上頻率清理入風口。如入風口阻塞，恐造成熱風溫度過高導致毛髮焦化、燒燙傷。

請使用吸塵器將入風口附著的灰塵或毛髮等清除乾淨。若無法完全吸除時，請使用先端尖細的鑷子等工具夾出。



※視使用環境而定，入風口可能在短時間內因灰塵等而造成阻塞。
請勤加確認入風口有無異物阻塞。

售後服務

① 關於保固書／保固期限為購買日起一年內。

本使用說明書封底附有產品保證書。請於購入店家現場確認已填寫「銷售店名、購買日期」，並於詳讀內容之後，妥善保管保固書。

② 委託維修時

- 產品尚在保固期間內時，請一併攜帶產品與保固書前往購入店家。店家將依據保固書的記載內容提供維修服務。
- 產品已過保固期限時，請洽詢購入店家。
- 若產品經維修後還可繼續使用，將視客戶意願提供付費維修服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。

③ 維修零件保修期限

本公司對於本產品維修零件（維持產品功能的必須零件）的保修期限為製造後六年內。

④ 使用時出現異於平時的現象

請立即停止使用，並委託購入店家檢測、維修。若客戶自行拆解修理將會造成危險。（產品維修需要特殊技術。）

⑤ 對售後服務有疑問時

請洽詢購入店家。

- 若因搬家而無法獲得購入店家的售後服務時，請事先與店家諮詢。
- 若因屬於贈品等而無法獲得購入店家的售後服務時，請洽詢下列「客服聯絡窗口」。

台灣客服聯絡窗口

服務時間：週一至週五上午9點～下午5點



0800-255-123

地址：新北市五股區五權路2-1號4樓